HYUNDAI UÇAR

GÖSTERGE PANELİ UYARI İŞARETLERİ VE ANLAMLARI

Benzinli / Dizel • Hibrit • Elektrikli Hyundai Modelleri

!	ABS	EV
Güvenlik	Fren sistemi	Elektrikli sistem

İstanbul Üsküdar Altunizade | 0216 422 30 40

Ekim 2026 • Web sitesi için bilgilendirme rehberi

i20, BAYON, i30 ve TUCSON gibi içten yanmalı motorlu modellerde görülebilecek temel uyarılardan seçmeler.

OIL

Motor yağı basıncı

Motor yağı basıncı tehlikeli derecede düşük olabilir.

Ne yapmalı? Güvenli yerde durun, motoru kapatın; kontrol ve servis desteği alın.

(!)

Fren sistemi / park freni

Park freni devrede olabilir veya fren hidroliği/sisteminde sorun bulunabilir.

Ne yapmalı? Park frenini kontrol edin. Uyarı sürüyorsa güvenli yerde durun.

ABS

ABS arızası

Kilitlenme önleyici fren sisteminde sorun olabilir.

Ne yapmalı? Sert frenlemeden kaçının; yetkili serviste kontrol ettirin.

ENG

Motor arıza lambası

Motor, emisyon veya aktarma sisteminde sorun algılanabilir.

Ne yapmalı? Yanık kalırsa kontrol ettirin; yanıp sönüyorsa güvenle durup destek alın.

SRS

Hava yastığı / SRS

Hava yastığı veya emniyet kemeri gergi sistemi arızası olabilir.

Ne yapmalı? Yetkili serviste en kısa sürede kontrol ettirin.

TPMS

Lastik basıncı / TPMS

Bir veya daha fazla lastiğin basıncı düşük olabilir.

Ne yapmalı? Güvenle durup lastikleri ve önerilen basınçları kontrol edin.

BAT

Şarj sistemi / 12 V

Alternatör veya 12 V şarj sisteminde arıza olabilir.

Ne yapmalı? Güvenli yerde durun ve servis desteği alın.

ESC

ESC / denge kontrolü

Yanıp sönmesi sistem müdahalesi; sürekli yanması arıza göstergesi olabilir.

Ne yapmalı? Sürüşü uyarlayın; sürekli yanıyorsa kontrol ettirin.

KONA Hibrit, SANTA FE Hibrit ve STARIA Hibrit gibi modellerde sistem ve donanıma göre göstergeler değişebilir.

READY

READY / sürüşe hazır

Hibrit sistemin sürüşe hazır olduğunu gösterir.

Ne yapmalı? Bu gösterge tek başına arıza anlamına gelmez.

HEV

Hibrit sistem uyarısı

Hibrit kontrol sistemiyle ilgili arıza bildirimi olabilir.

Ne yapmalı? Uyarı sürüyorsa yetkili serviste kontrol ettirin.

RBS

Rejeneratif fren uyarısı

Enerji geri kazanımı veya fren sistemi normal çalışmıyor olabilir.

Ne yapmalı? Fren hissi değişirse güvenle durun ve servis desteği alın.

ENG

Motor arıza göstergesi

Benzinli motor veya emisyon sisteminde sorun olabilir.

Ne yapmalı? Yetkili servis kontrolü planlayın; sürüş anormalse durun.

ABS

Fren / ABS uyarısı

Fren destek sistemlerinde arıza olabilir.

Ne yapmalı? Özellikle birden fazla fren uyarısı yanıyorsa sürüşe devam etmeyin.

12V

12 V elektrik sistemi

Düşük voltajlı elektrik sisteminde problem olabilir.

Ne yapmalı? Güvenli yerde durun, servis danışmanına başvurun.

TPMS

Lastik basıncı

Lastik basıncı düşük veya sensör sistemi sorunlu olabilir.

Ne yapmalı? Lastikleri kontrol edin; uyarı sürüyorsa servis desteği alın.

LKA

Şerit takip / sürüş desteği

Şerit takip veya sürüş destek sisteminde durum/arıza bildirimi olabilir.

Ne yapmalı? Gösterge mesajını kontrol edin; arıza sürüyorsa servise başvurun.

INSTER, KONA Elektrik ve IONIQ serisi için genel rehber. Yüksek voltaj bileşenlerine kendiniz müdahale etmeyin.

EV!

EV sistem servis uyarısı

Elektrikli araç kontrol sistemi bileşenlerinde arıza olabilir.

Ne yapmalı? Sürüşte belirirse veya sönmezse yetkili serviste kontrol ettirin.

PWR

Güç sınırlaması

Batarya seviyesi/sıcaklığı veya tahrik sistemi nedeniyle güç kısıtlanabilir.

Ne yapmalı? Ani hızlanmayın; gerekiyorsa şarj edin ve güvenle durun.

HV

Yüksek voltaj batarya düşük

Çekiş bataryasının şarj seviyesi düşüktür.

Ne yapmalı? Aracı mümkün olan en kısa sürede şarj edin.

PLUG

Şarj bağlantısı

Şarj soketinin bağlı olduğunu gösterebilir.

Ne yapmalı? Sürüş öncesi bağlantının ayrıldığını doğrulayın.

RBS

Rejeneratif fren uyarısı

Enerji geri kazanımı veya frenleme sisteminde sorun olabilir.

Ne yapmalı? Fren performansı etkileniyorsa güvenle durun; servis çağırın.

12V

12 V şarj sistemi

Düşük voltajlı akü/şarj sisteminde sorun olabilir.

Ne yapmalı? Güvenli yerde durup yetkili servisten destek alın.

READY

READY / sürüşe hazır

Elektrikli tahrik sisteminin harekete hazır olduğunu belirtir.

Ne yapmalı? Normal çalışma göstergesidir; tek başına arıza değildir.

TEMP

Batarya / tahrik sıcaklığı

Batarya veya elektrikli tahrik sisteminde sıcaklık uyarısı olabilir.

Ne yapmalı? Gösterge mesajını izleyin; gerekiyorsa güvenle durun.

Önemli güvenlik notu

Kırmızı veya kritik fren, yağ basıncı, elektrikli tahrik sistemi uyarılarında uygun güvenli alanda durun. Araç ekranındaki talimatlara ve kendi modelinizin kullanıcı el kitabına öncelik verin.

Simgeler hakkında

Bu PDF içindeki ikonlar konuyu anlatmak için oluşturulmuş TEMSİLİ işaretlerdir; Hyundai gösterge panelindeki resmi sembollerin birebir kopyası değildir. Gösterge biçimi, renk, yanıp sönme ve işlev model/yıla göre değişebilir.

Başvuru kaynakları

Hyundai Motor Türkiye kullanıcı el kitapları: https://www.hyundai.com/tr/tr/satis-sonrasi/kullanici-el-kitabi.html

Resmi çevrimiçi kılavuzlar

https://ownersmanual.hyundai.com/full_webhelp/LX3/2026/en_US/warning_indicator_lights.html

https://ownersmanual.hyundai.com/full_webhelp/LX3HEV/2026/en_US/warning_indicator_lights.html

https://ownersmanual.hyundai.com/full_webhelp/MEa/2026/en_US/warning_indicator_lights.html

Servis randevusu

Hyundai Uçar Yetkili Servis | Üsküdar Altunizade | 0216 422 30 40

https://www.ucarotomotivgrup.com.tr/servis-formu-doldur